

Sicherheitsregeln für Fahrer IMMO Mineralz Maasvlakte

Was Sie machen müssen?

- Bleiben Sie auf den Transportwegen und Fahrflächen.
- **Kontrollieren Sie, ob das Fahrzeug eben und stabil steht und ob Sie sicher laden/abladen können.**
- Fahren Sie niemals los, solange der Frachtbehälter nicht vollkommen abgesetzt oder noch nicht vollkommen hochgefahren ist.
- Informieren Sie sofort das Personal bei einer Leckage, Verschüttung und/oder Staubbildung.
- Melden Sie auch Beinahe-Unfälle und gefährliche Situationen.

Containerfahrzeuge

- Sorgen Sie dafür, dass die Container beim Anbringen oder Abnehmen der Netze oder Planen abgesetzt sind.
- Verlassen Sie das Gelände immer über die Waschstraße. Fahren Sie langsam durch die Waschstraße, damit alle Reifen sauber werden.

Achtung! An dieser Stelle werden (gefährliche) Abfallstoffe verarbeitet und abgeladen.

- Fassen Sie diese Abfallstoffe nicht an. Halten Sie sich selbst sauber.
- An der Brückenwaage und am Betriebsgebäude können Sie sich waschen.

Sicherheitsvorschriften

- Tempo-Limit 15 km/h.
- Achten Sie auf die Radlader und den anderen Betriebsverkehr.
- Lassen Sie den Sicherheitsgurt auch auf dem Gelände und beim Laden angelegt.
- Halten Sie in Arbeitsbereichen immer einen Abstand von mindestens 5 Metern zwischen Fußgängern und fahrenden Fahrzeugen ein.
- Halten Sie die Fenster Ihrer Fahrerkabine geschlossen.
- Tragen Sie außerhalb der Fahrerkabine immer Sicherheitsschuhe oder -stiefel, reflektierende Arbeitskleidung, Schutzbrille, Schutzhelm und Handschuhe beim Arbeiten.



- An manchen Stellen sind auch andere PSA Pflicht. Beachten Sie die Schilder.



Unfälle/Störfälle

Wenn jede Sekunde zählt



Informieren Sie die Alarmzentrale

- unter **+31-(0)181-354886** oder
- über das Handfunkgerät eines Mineralz-Mitarbeiters
- falls sich niemand meldet, rufen Sie direkt die **112** an und benachrichtigen Sie danach noch die Alarmzentrale.

Melden Sie:

- ihren Namen
- ihren Standort
- was geschehen ist
- die Anzahl Unfallopfer
- ihre Verletzungen

Bleiben Sie ruhig, denken Sie an Ihre eigene Sicherheit und folgen Sie den Anweisungen der Betriebsanitäter und Rettungskräfte.

Zugangsregeln

- Personen < 18 Jahren erhalten keinen Zugang zum Betriebsgelände. Auch nicht in der Fahrerkabine des Lkws. Sie können an der Brückenwaage warten.
- Auf dem gesamten Betriebsgelände (außer in den Kantinen) sind Essen und Trinken verboten.
- Auf dem gesamten Betriebsgelände herrscht Rauchverbot. Es darf nur an den angegebenen Stellen geraucht werden.
- Es ist strengstens verboten, auf dem Betriebsgelände Alkohol oder Drogen zu konsumieren, zu besitzen oder unter ihrem Einfluss zu stehen.
- Wenn Sie sich nicht an diese Sicherheitsvorschriften oder an die Anweisungen des Mineralz-Personals halten, können Sie kraft der Sanktionsrichtlinie aufgefordert werden, das Betriebsgelände zu verlassen.



Entladeanweisungen in den Silos

ZONE 3



- Melden Sie sich bei dem Anlagenarbeiter
- Sie dürfen erst abladen, wenn Mineralz Maasvlakte den Schlauch gesichert hat
- Bleiben Sie während des Abladevorgangs **IMMER** bei den Sperrventilen
- Fülldruck über 350 mm Wassersäule:
Alarmsignal und **orangefarbenes Licht** / Fülldruck senken
- Fülldruck über 400 mm Wassersäule:
Alarmsignal und **rotes Licht** / Ventil schließt sich sofort
- Hoher Stand im Silo: Alarmsignal und **orangefarbenes Licht**
Brechen Sie den Füllvorgang sofort ab und leeren Sie den Schlauch
Das Ventil schließt sich automatisch nach 1 Minute
- Die Abkupplung erfolgt erst, wenn der Druckausgleich des Fahrzeuges erfolgt ist
- Mit dem Notschalter schließt sich das Ventil sofort
- Bei Verschüttung oder Störung: Informieren Sie sofort den Anlagenarbeiter
- Bei Gefahr oder Alarm: Informieren Sie den Alarmposten
Über das Handfunkgerät des Mineralz-Mitarbeiters
oder unter 0181-354886

Denken Sie an Ihre Sicherheit